



F1 (Κρατημένο για 2 δευτ): Ολική όπλιση

F2 (Κρατημένο για 2 δευτ): Περιμετρική όπλιση με χρόνο εισόδου/εξόδου

F3 (Κρατημένο για 2 δευτ): Περιμετρική όπλιση χωρίς χρόνο εισόδου/εξόδου

F4 (Κρατημένο για 2 δευτ): Διαγραφή της μνήμης συναγερωμών

και κλείσιμο 24ωρων ζωνών(πχ.σειρήνας,emergency)

Αφόπλιση σε όλα τα σενάρια: ΚΩΔΙΚΟΣ

Ότι και να πατήσουμε λάθος με το ESC επιστρέφουμε στην αρχική οθόνη.

Όπλιση με ζώνη ανοιχτή(bypass): F1 ή F2 ή F3 και μετά OK

Χειροκίνητο bypass: Δεξί βέλος+F1+κωδικό+#

Ιστορικό συναγερωμών: Δεξί βέλος+F2

Ειδοποιήσεις /προβλήματα: Δεξί βέλος+F3

LED-Φωτισμός Πράσινο : Ο συναγερωμός έχει τροφοδοσία 220v

Μπλέ: Όλες οι επαφές είναι κλειστές

Κίτρινο: Ειδοποιήσεις/προβλήματα.(bypass,χαμηλή μπαταρία,διακοπή τηλ/κής γραμμής)

Κόκκινο: Μονιμα αναμένο σημαίνει οτι είναι οπλισμένο. Αν αναβοσβήνει σημαίνει οτι έχει χτυπήσει.(F4 σβήνει)

EMERGENCY F1+F2 μαζί κρατημένα: Πυροσβεστική

F1+F3 μαζί κρατημένα:Ιατρική βοήθεια

F1+F4 μαζί κρατημένα:Αστυνομία

Αλλαγή κωδικού: OK+Παλιός κωδικός+αλλαγή κωδικού+MASTER+νέος κωδικός+OK+νέος κωδικός+OK+ESC

Προτεινόμενος χρόνος service 2-2,5 χρόνια